



DUB TONE

MANUAL


# DUB TONE



**1** OUTPUT SIGNAL

**2** POWER SWITCH

12 V DC le +au centre



**3** LEVEL

Règle niveau de sortie du signal

**4** FREQ

Règle la fréquence du VCO

**5** LFO DEPTH

Règle l'intensité de modulation du LFO

**6** LFO WAVEFORM

Sélectionne la forme d'onde du LFO

**7** RATE

Règle la vitesse du LFO

**8** KD3

Traite le signal dans la partie haut médium du spectre.

**9** LOCK / TRIG

En position TRIG le son est déclenché momentanément  
En position Lock le son est continue

